Location de voitures
Guide de configuration

Commencez par un équipement et une vraie réparation. Ces suggestions ne modifient ni votre espace de travail ni vos droits.

ESPACE DE TRAVAIL
Société de location / Agence

ÉQUIPEMENTS
Véhicule / Borne de recharge / Équipement partagé

NOM DE LA TÂCHE Signalement de dommage / Entretien

Rôles et responsabilités

Administrateur Administrateur	Gère l'espace de travail, les utilisateurs et les accès.
Responsable Responsable de location / Gestionnaire de flotte	Examine les demandes et attribue les interventions sur les équipements qu'il gère.
Technicien Mécanicien / Technicien d'entretien	Termine les interventions attribuées et ajoute notes ou photos.
Déclarant Personnel de location	Signale les problèmes des équipements partagés ; n'attribue pas les réparations.
Propriétaire Propriétaire du véhicule, si pertinent	Signale les problèmes et suit les interventions sur ses équipements affectés ; n'attribue pas les réparations.

Paramètres de l'espace → Modifier : adaptez les titres des Propriétaires ou les noms des Responsables, Techniciens et Déclarants. Ces noms ne modifient pas les droits.

Privé · Partagé désactivé

Pour un véhicule privé qui vous est confié, désactivez Partagé et liez son Propriétaire si cette personne doit suivre la maintenance.

Partagé · Partage activé

Pour les véhicules d'entreprise et équipements communs, activez Partagé et l'accès Déclarant. Le personnel signale les dommages ; le Responsable attribue l'entretien et le Technicien consigne le résultat.

L'accès reste limité à l'espace de travail et au périmètre attribué à chacun. Propriétaire est un rôle dans l'application, pas une preuve de propriété juridique. Partagé est un réglage explicite, pas simplement l'absence de Propriétaire.

Une réparation, cinq étapes

Location de voitures · AssetFix.me

1 Signaler › 2 Attribuer › 3 Réparer › 4 Justificatif › 5 Terminé

Deux QR codes, deux usages

Invitez Administrateurs, Responsables, Techniciens et Propriétaires depuis Membres. Activez l'accès Déclarant dans les paramètres et partagez le QR de l'espace avec les personnes autorisées à signaler. Elles se connectent et rejoignent votre espace. Le QR d'un équipement identifie le bateau, la chambre ou le matériel lors du signalement. Seuls les Déclarants actifs de cet espace peuvent signaler sur ses équipements partagés. Le partage ne donne pas accès aux demandes des autres.

Vos 5 premières minutes

1. Créez votre espace de travail.
2. Ajoutez un bateau, une chambre ou un équipement.
3. Activez Partagé, ou laissez-le désactivé et affectez un Propriétaire.
4. Invitez l'équipe depuis Membres ; activez l'accès Déclarant si nécessaire.
5. Essayez une vraie réparation, du signalement à la clôture.

Guide complet de configuration

https://assetfix.me/fr/how-to-start/?industry=car-rental

L'accès reste limité à l'espace de travail et au périmètre attribué à chacun. Propriétaire est un rôle dans l'application, pas une preuve de propriété juridique. Partagé est un réglage explicite, pas simplement l'absence de Propriétaire.