Stavebníctvo
Návod na nastavenie

Začnite jedným zariadením a jednou skutočnou opravou. Tieto odporúčania nemenia pracovný priestor ani oprávnenia.

PRACOVNÝ PRIESTOR
Projekt / Stavba

ZARIADENIA
Budova / Poschodie / Zóna / Systém / Vybavenie

NÁZOV ÚLOHY Chyba / Nedorobok / Zistenie

Roly a zodpovednosti

Admin Admin	Spravuje pracovný priestor, používateľov a prístupy.
Manažér Projektový manažér / Stavbyvedúci	Posudzuje požiadavky a prideľuje prácu na zariadeniach, za ktoré zodpovedá.
Technik Dodávateľ / Subdodávateľ	Dokončuje pridelenú prácu a pridáva poznámky alebo fotografie.
Reporter Stavebný inžinier / Inšpektor	Nahlasuje problémy na zdieľaných zariadeniach; neprideľuje opravy.
Vlastník Developer / Investor, podľa potreby	Nahlasuje problémy a sleduje prácu na svojich priradených zariadeniach; neprideľuje opravy.

Nastavenia pracovného priestoru → Upraviť: zmeňte názvy vlastníka, manažéra, technika a Reportera. Názvy nemenia oprávnenia.

Súkromné · Shared VYPNUTÉ

Shared VYPNUTÉ použite pri systéme alebo priestore priradenom konkrétnemu developerovi či investorovi ako Vlastníkovi. Priraďte iba príslušné osoby.

Zdieľané · Shared ZAPNUTÉ

Pre priestory a systémy, kde hlásia problémy stavební inžinieri alebo inšpektori, zapnite Shared a prístup Reporterov. Zodpovedný manažér pridelí prácu a priradený dodávateľ zdokumentuje dokončenie.

Prístup platí iba v príslušnom pracovnom priestore a rozsahu zodpovednosti. Vlastník je rola v aplikácii, nie doklad o právnom vlastníctve. Shared je výslovné nastavenie prístupu, nie iba chýbajúci vlastník.

Jedna oprava, päť krokov

Stavebníctvo · AssetFix.me

1 Nahlásiť › 2 Priradiť › 3 Opraviť › 4 Doložiť › 5 Dokončiť

Dva QR kódy, dva účely

Adminov, manažérov, technikov a vlastníkov pozvite cez Členovia. V nastaveniach pracovného priestoru zapnite prístup Reporterov a jeho QR kód poskytnite oprávneným nahlasovateľom. Prihlásia sa a pripoja k pracovnému priestoru. QR kód zariadenia označuje loď, izbu alebo vybavenie pri hlásení. Hlásiť problémy na zdieľaných zariadeniach môžu iba aktívni Reporteri toho istého pracovného priestoru. Shared nesprístupňuje požiadavky všetkých ostatných.

Prvých 5 minút

1. Vytvorte pracovný priestor.
2. Pridajte jednu loď, izbu alebo zariadenie.
3. Zapnite Shared alebo ho nechajte vypnuté a priraďte vlastníka.
4. Pozvite tím cez Členovia; podľa potreby zapnite prístup Reporterov.
5. Vyskúšajte jednu skutočnú opravu od nahlásenia po dokončenie.

Úplný návod na nastavenie

https://assetfix.me/sk/how-to-start/?industry=construction

Prístup platí iba v príslušnom pracovnom priestore a rozsahu zodpovednosti. Vlastník je rola v aplikácii, nie doklad o právnom vlastníctve. Shared je výslovné nastavenie prístupu, nie iba chýbajúci vlastník.